

Android の基本操作

株式会社アイピー

○ テキストのマークについて

操作 ○○をタップします。

実際に操作をしましょう。

確認 ○○になりました。

スマートフォンやタブレット(以下端末と表記)の画面がテキストの画像と一緒にしているか確認してください。(ここは見るだけで操作はしないでください)

挑戦 おさらい課題

おさらい課題をやって理解を深めましょう。

操作するところを大きく表示しています。

確認する場所を拡大表示しています。(操作はしません)

説明をしています。確認するだけで操作はしません。

やってみて!

操作してみましょう。

補足説明

補足説明です。機種によって表示が異なる場合や他のやり方などの説明をしています。

目次

AQUOS sens4 lite の各部名称	1
電源の入れ方	6
スマートフォンやタブレットの基本操作	9
タップの練習（アプリを起動する）	12
ホーム画面を表示する	13
スワイプの練習（ホーム画面を切り替える）	14
スライドの練習（アイコンの移動）	15
ピンチアウトの練習	20
ピンチインの練習	21
ひとつ前の画面に戻る	22
アプリ一覧を表示する	24
電源の切り方	25
スリープモードにする	29
スリープモードから復帰する	30
おさらい課題	32

AQUOS sens4 lite の各部名称

機種によってボタンやスピーカー等の位置は異なります。

正面





補足説明


カードトレイとはSIMカードや microSD
カードを入れるところです。

カードトレイ



株式会社 KIDP AI プラン

上



下





外側カメラ (アウトカメラ)

電源の入れ方

操作

スマートフォンやタブレット（以下「端末」と表記）を下の写真のように縦に持ちましょう。



操作

端末の右側面にある「電源キー」を2秒ほど長押しします。

補足説明

電源キーの位置は機種によって異なります。



確認 電源が入りました。

補足説明

電源が入った後の画面を『ロック画面』と言います。




操作 画面を上にはスワイプしましょう。



操作 設定した PIN (暗証番号) を入力します。

補足説明

端末に設定している PIN やロックパターンを入力し、ロックを解除しましょう。



操作 「→」 (確定キー) をタップします。




確認 ホーム画面が表示されました。



スマートフォンやタブレットの基本操作
スマートフォンやタブレットの基本操作を学習しましょう。

タップ

確認 タップとは目的のものを指先で軽く叩くことです。



スワイプ

確認 スワイプとは画面上に指をあてて、素早く指を払う動作のことです。



補足説明

ページ送りや前の画面に戻るときに
使います。

スライド

確認 スライドとは画面に指をあてたまま指を動かすことです。



補足説明

アイコンを移動したり、アラームを止め
るときなどに使います。

ピンチイン

確認 ピンチインとは、2本の指で画面上の操作対象をつまむようにすることです。



補足説明

画像や文字を縮小表示するときに使います。

ピンチアウト

確認 ピンチアウトとは、2本の指を画面上で広げるように動かすことです。




補足説明

画像や文字を拡大表示するときに使います。

タップの練習（アプリを起動する）

操作 ホーム画面にある「フォト」をタップします。



確認 フォトアプリが起動しました。



ホーム画面を表示する

操作 画面下部の「」に指を当て、上方向にスワイプします。



確認 ホーム画面が表示されました



やってみて!

フォトアプリを起動しましょう。
ホーム画面を表示しましょう。

スワイプの練習（ホーム画面を切り替える）

操作 画面を左にスワイプします。



確認 ホーム画面のページが切り替わったことを確認しましょう。



操作 画面を右にスワイプして、最初の画面を表示します。



スライドの練習（アイコンの移動）

操作 「フォト」を1秒ほど長押しします（指は離さないで下さい）。



長押し

操作 画面が変わったら、そのまま上へスライドし指を離します。



確認 フォトアプリのアイコンが移動しました。



やってみて!

フォトアプリのアイコンをもとの場所に移動
しましょう。

操作 ホーム画面にある「Chrome」をタップします。



操作 次の画面が表示された場合は、画面下部の「同意して続行」をタップします。



補足説明


左の画像と同じ画面が表示されない場合は、P18(下)へ進みましょう。

同意して続行


操作 画面右下の「有効にする」をタップします。

補足説明

お使いのスマートフォンやタブレットを他の人も使う場合は「いいえ」をタップしましょう。





確認 Chrome のトップページが起動しました。



操作 「Wikipedia」をタップします。

補足説明

Wikipedia の表示が無い場合は、担当講師に Wikipedia のホームページ(ウェブページ)を表示してもらいましょう。




確認 Wikipedia のホームページ(ウェブページ)が表示されました。




ピンチアウトの練習

操作 表示された画面の文字を大きくしたいところをピンチアウトします。



確認 文字が大きく表示されたことを確認しましょう。



ピンチインの練習

操作 画面をピンチインします。




確認 文字が小さくなりました。



ひとつ前の画面に戻る

操作 画面右端から左に向かってスワイプします。




補足説明

「◀」や「↶」、「<」などの戻るボタンが表示されている場合は、戻るボタンをタップしましょう。

確認 ひとつ前の画面が表示されました。



操作 画面下部の「」に指を当て、上方向にスワイプします。



確認 ホーム画面が表示されました。





アプリ一覧を表示する

機種によってはホーム画面にすべてのアプリアイコンが表示されていません。次の方法でアプリ一覧を表示しましょう。


操作 ホーム画面を表示し、画面を上方向にスワイプします。



補足説明

ホーム画面を上へスワイプしても画面が変わらない機種の場合は、「」もしくは「」をタップしましょう。いずれも表示されていない場合はホーム画面にすべてのアプリアイコンが表示されていますのでこの操作は必要ありません。P2へ進みましょう。

確認 アプリ一覧が表示されました。



やってみて!

次の操作のためにホーム画面を表示しましょう。

電源の切り方

操作 端末の右側面にある「電源キー」を2秒ほど長押しします。

補足説明

電源キーの位置は機種によって異なります。



操作 画面上部の「電源」をタップします。



操作 「電源を切る」をタップします。



確認 電源が切れて、画面が消えたことを確認しましょう。



補足説明

端末の調子が悪いと思ったら電源を一度切ると直ることがあります。
画面を触っても反応が無かったり、文字が入力できなかったりしたときには一度電源を切ってみましょう。


やってみて！

もう一度電源を入れましょう。

操作 ロック画面が表示されたら、画面を上をスワイプしましょう。





操作 設定した PIN (暗証番号) を入力します。



補足説明

端末に設定している PIN やロックパターンを入力し、ロックを解除しましょう。

操作 「 (確定キー)」をタップします。



確認 ホーム画面が表示されました。



スリープモードにする

スリープモードとは端末の画面を消して消費電力を抑える状態のことです。スリープモードの時に電源キーを押すと即座に画面がつき、スリープモード前の状態に戻ることができます。

操作 端末の右側面にある「電源キー」を一度だけ押します。

補足説明

電源キーを長押ししてはいけません。



確認 画面が消え、スリープモードになりました。



スリープモードから復帰する

操作 スリープモードから復帰するために、電源キーを1度押します。




操作 スリープモードから復帰しました。画面を上にはスワイプします。



操作 設定した PIN (暗証番号) を入力します。

補足説明

端末に設定している PIN やロックパターンを入力し、ロックを解除しましょう。



操作 「→」 (確定キー) をタップします。



確認


ホーム画面が表示されました。



挑戦

おさらい課題に挑戦しましょう。

おさらい課題

1. 「フォト」をタップしましょう。
2. ホーム画面を表示しましょう。
3. ホーム画面を左にスワイプしましょう。
4. ホーム画面を右にスワイプしましょう。
5. ホーム画面から「 (Chrome)」をタップしましょう。
6. 「Wikipedia」をタップして、Wikipediaのページを表示しましょう。
7. 画面をピンチアウトして文字を大きくしましょう。
8. 画面をピンチインして元の大きさにしましょう。
9. 電源を切りましょう。
10. 電源を入れましょう。
11. スリープモードにしましょう。
12. スリープモードを解除しましょう。